GENERATORIAUS APTARNAVIMAS

6.3 PERIODINIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

Periodinio techninio aptarnavimo grafikas

Patikrinimas ir techninis aptarnavimas atliekamas po 50 valandų								Servisas
Patikrinimas atliekamas kasdien arba kas 12 valandų								Naudotojas
	Patikrinimas atliekamas kiekvieną savaitę							Utilisateur
		Patikrinimas ir techninis aptarnavimas atliekami kas 100 valandų arba kas 6 mėnesius						Servisas
			Patikrinimas ir techninis aptarnavimas atliekamas kas 200 valandų arba kartą per metus					Servisas
				Patikrinimas ir techninis aptarnavimas atliekami kas 500 valandų arba kas 2 metus				Servisas
					Patikrinimas ir techninis aptarnavimas atliekamas kas 1000 valandų			Servisas
						Patikrinimas ir techninis aptarnavimas atliekami kas 2000 valandų		Servisas
✓	✓	✓	✓	✓				Patikrinkite aušinimo skystį radiatoriuje.
	✓	✓	✓					Patikrinkite tepalų kiekį karteryje.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite variklio diržus.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite, ar preliminaraus kuro valymo filtre yra vandens
✓			✓					Patikrinkite oro filtrą, esant poreikiui išvalykite suspaustu oru.
✓				✓	✓	✓	✓	Pakeiskite variklio tepalus.
✓				✓	✓	✓	✓	Pakeiskite tepalų filtrą.
				✓	✓	✓	✓	Pakeiskite kuro filtro elementus.
				✓	✓	✓	✓	Pakeiskite oro filtro elementus.
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Paleiskite generatorių 15 minučių veikti tuščiąja eiga arba bandymo režimu.
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite variklio tepalų slėgio reikšmes valdymo pulte.
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite variklio tepalų slėgio reikšmes valdymo pulte.
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite generatoriaus išėjimo įtampą ir dažnį valdymo pulte.
				✓	✓	✓	✓	Patikrinkite karterio ventiliacijos atvamzdžius, esant poreikiui išvalykite.
							✓	Patikrinkite kuro siurblį, esant poreikiui atlikite bandymą ir sureguliuokite.
							✓	Patikrinkite vandens temperatūros reikšmes valdymo pulte.
						✓	✓	Patikrinkite vandens temperatūros reikšmes valdymo pulte.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite karterio ventiliacijos antvamzdžius, esant poreikiui išvalykite.
✓			✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite kuro siurblį, esant poreikiui atlikite bandymą ir sureguliuokite.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Patikrinkite purkštukus, esant poreikiui atlikite bandymą ir sureguliuokite.
					✓	✓	✓	Patikrinkite turbo slėgtuvą.

Pastaba: **Galioja tik ta laiko ir aptarnavimo laikotarpio reikšmė, kuri įvyksta anksčiau.**